

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Условия транспортирования при воздействии климатических факторов: температура окружающего воздуха от -20 до +55°C; относительная влажность воздуха до 80% при температуре +20°C.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

ХРАНЕНИЕ

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи и при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.
2. При обнаружении открытых производственных дефектов в устройстве, потребителю следует обратиться в авторизованный сервисный центр, а в случае отсутствия – в магазин, продавший данное оборудование, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.
3. В течении гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.
4. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.
5. Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт и только при устранении дефекта в изделии.
6. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.
7. Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
 - Неправильно заполнены свидетельство о продаже и гарантийные талоны.
 - При отсутствии паспорта изделия, товарного чека, гарантийного талона.
 - При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (см. инструкцию по эксплуатации).
 - При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).
 - При наличии внутри изделия посторонних предметов.
 - При наличии признаков самостоятельного ремонта.
 - При наличии изменений конструкции.
 - Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее, ржавчина и т.д.
 - Дефекты, являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, несоблюдения режима питания, стихийного бедствия, аварии и т.п.
 - В случае естественного износа.
8. Гарантия не распространяется на расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.
9. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.
10. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Дата продажи _____ Продавец _____

Гарантия не действительна в случае:

1. нарушения правил эксплуатации
2. обнаружения следов коррозии или механических повреждений
3. нарушения целостности корпуса или пломбы

С условиями гарантии согласен _____
(подпись покупателя)

М.П.



Домкрат бутылочный, гидравлический

Модели: V02, V03, V05, V10, V12, V16, V20, V32, V50



Руководство
по эксплуатации,
2024

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Гидравлический домкрат - оборудование повышенной опасности. Во избежание получения травм и повреждения имущества внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Домкрат может использоваться только для подъема груза. Перемещение поднятого груза на поднятом домкрате запрещается. Перемещение домкрата с грузом запрещается.

Домкрат должен использоваться только на твердой, ровной и устойчивой поверхности. Использование на иной поверхности может привести к падению груза.

После подъема груз должен быть зафиксирован при помощи специальных опор или подставок, рассчитанных на вес груза и надежно удерживающих его в поднятом состоянии.

Запрещается находиться или выполнять работы под грузом, который удерживается только домкратом.

Не превышайте максимально допустимую грузоподъемность домкрата. Перегруз домкрата может привести к выходу его из строя и получению травм.

Предохранительный клапан настроен на безопасную работу изделия с максимально допустимой нагрузкой. Запрещается самостоятельно менять заводские настройки предохранительного клапана, это может привести к выходу из строя изделия и травмам.

Разрешается использовать только комплектующие и переходники, рекомендованные производителем.

Запрещается самостоятельно производить разборку домкрата, а также вносить изменения в его конструкцию.

Читаемость всех предупреждающих наклеек и настоящая инструкция должны быть сохранены в целостности в течение всего срока эксплуатации домкрата.

Игнорирование данных правил может привести к получению травм, а также к выходу из строя гидравлического оборудования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Домкрат—1шт

Рукоятка—1шт (составная)

Руководство по эксплуатации—1шт

Упаковка—1шт

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Соберите рукоятку насоса домкрата: совместите вырез на нижней части рукоятки и штифт на верхней части рукоятки, вставьте штифт в вырез до упора и поверните до фиксации.

Вставьте собранную рукоятку в основание поршня насоса и убедитесь, что она четко зафиксирована в пазу. Произведите пробные накачивания — движения должны быть свободными и ничто не должно их ограничивать.

Протестируйте домкрат. Для этого воспользуйтесь рукояткой (специальные вырезы на нижней части рукоятки) и поверните с ее помощью выпускной клапан по часовой стрелке до упора для полного закрытия клапана. Покачайте несколько раз рукоятку вперед-назад, при этом подъемный шток домкрата должен начать подниматься. Чтобы опустить подъемный рычаг, поверните выпускной клапан при помощи рукоятки против часовой стрелки не более чем на три оборота и надавите на верхушку штока. Когда шток полностью опустится, закройте запорный клапан, повернув выпускной клапан при помощи рукоятки по часовой стрелке до упора.

ВНИМАНИЕ. Работа домкрата в неправильном положении (на боку, в перевернутом состоянии и др.) не предусмотрена.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДОМКРАТОМ (ПОДНЯТИЕ АВТОМОБИЛЯ)

Проверьте, что автомобиль и домкрат находятся на твердой и ровной поверхности и домкрат не имеет возможности смещаться вперед-назад или менять наклон во время подъема и опускания автомобиля. Неровная, нетвердая или наклонная поверхность создаст опасные для выполнения работы условия.

Поставьте автомобиль на стояночный тормоз, селектор АКПП переведите в положение "Р" либо включите первую передачу на автомобиле с МКПП, выставите колеса прямо. Дополнительно зафиксируйте колеса, которые не предполагается отрывать от земли, клиновидными упорами. Убедитесь, что в салоне автомобиля никого нет.

Определите при помощи инструкции по эксплуатации автомобиля, где на кузове расположены ответные части, за которые автомобиль можно поднимать домкратом. Установите домкрат с полностью опущенным подъемным штоком под автомобиль напротив ответной части для домкратов. Выкрутите установочный винт наполовину (3см), желательно чтобы в этом положении он коснулся ответной части автомобиля. Затем: Закрутите клапан при помощи рукоятки домкрата до упора по часовой стрелке, затем вставьте рукоятку в насос домкрата и медленно качайте ее до тех пор, пока подъемный шток домкрата не коснется ответной части на кузове автомобиля.

Проверьте положение опорной части подъемного штока домкрата. Убедитесь, что:

1) ответная часть на кузове автомобиля расположена точно по центру седла;

2) автомобиль не соскользнет с домкрата;

3) подъемный шток и рукоятка домкрата не нанесут повреждения никаким частям и деталям автомобиля.

Поднимите автомобиль на требуемую высоту, качая рукоятку домкрата. Подставьте под кузов автомобиля специальные опоры или подставки.

Медленно приоткройте выпускной клапан при помощи рукоятки домкрата против часовой стрелки до тех пор, пока

автомобиль не начнет опускаться на подставки. Убедитесь, что подставки надежно удерживают поднятый автомобиль.

Прежде чем опустить автомобиль после окончания работ, убедитесь, что под автомобилем не находятся люди и посторонние предметы, а затем:

Закрутите клапан при помощи рукоятки домкрата до упора по часовой стрелке, затем вставьте рукоятку в насос домкрата и медленно качайте ее до тех пор, пока подъемный шток домкрата не коснется ответной части на кузове автомобиля.

Проверьте положение опорной части подъемного рычага домкрата. Убедитесь, что:

1) ответная часть на кузове автомобиля расположена точно по центру седла;

2) автомобиль не соскользнет с домкрата;

3) подъемный шток и рукоятка домкрата не нанесут повреждения никаким частям и деталям автомобиля.

Приподнимите автомобиль, качая рукоятку домкрата, для того чтобы убрать подставки из-под него. Уберите подставки в сторону, чтобы они не помешали автомобилю опуститься на колеса.

Медленно приоткройте выпускной клапан при помощи рукоятки домкрата против часовой стрелки до тех пор, пока автомобиль не начнет опускаться. Следите за тем, чтобы опускание автомобиля происходило медленно и плавно.

ВНИМАНИЕ. Резкое опускание может привести к срыву автомобиля с домкрата и травмированию

оператора.

После того как автомобиль полностью и устойчиво опустится на колеса, полностью закрутите

установочный винт подъемного штока домкрата чтобы он полностью опустился от ответной части автомобиля.

Затем переместите домкрат в сторону и полностью отпустите подъемный шток вручную и закройте выпускной клапан, повернув его рукояткой домкрата до упора по часовой стрелке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Когда домкрат не используется, подъемный шток домкрата должен быть полностью опущен. Это предупредит появление коррозии на штоке.

Периодически проверяйте состояние подъемного штока и установочного винта подъемного механизма и штока насоса. Очищайте их от песка и грязи и наносите небольшое количество смазки. Для смазки используйте любое моторное масло.

Не используйте бензин, керосин, растворители и абразивные вещества для очистки домкрата. Они могут повредить резиновые уплотнения, что вызовет протечку масла.

Храните домкрат на ровной поверхности в чистом и сухом месте. При этом необходимо, чтобы подъемный шток домкрата был полностью опущен, а выпускной клапан закрыт.

Ремонт изделия должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Неисправ-	Возможная причина	Способ устранения
Домкрат не поднимает или не опускает груз.	Недостаточный уровень масла.	Проверьте уровень масла, следуя инструкции: 1) Поверните выпускной клапан против часовой стрелки, чтобы поршень полностью опустился вниз. Если подъемный шток не опускается, примените силу. 2) Поставьте домкрат в вертикальное положение, откройте пробку маслозаливного отверстия. Уровень масла должен быть на уровне нижней точки заливного отверстия. 3) Если уровень ниже, долейте масло до необходимого уровня. Используйте только рекомендованное масло. 4) Верните на место пробку маслозаливного отверстия. 5) Закройте выпускной клапан и несколько раз полностью поднимите и опустите подъемный шток домкрата. Это позволит полностью распределить масло по всей системе. В большинстве случаев это помогает восстановить работу изделия. 6) Проверьте работу домкрата.
	В системе домкрата скопился воздух.	1) Поверните выпускной клапан против часовой стрелки на один полный оборот и сделайте шесть полных ходов насоса при помощи рукоятки. 2) Поверните выпускной клапан по часовой стрелке до упора, чтобы закрыть его. 3) Продолжайте прокачивать насос рукояткой до тех пор, пока подъемный шток не примет крайнее верхнее положение и прокачайте еще несколько раз, чтобы удалить воздух, заполнивший поршень. 4) Аккуратно приоткройте пробку маслозаливного отверстия, чтобы выпустить собравшийся воздух. 5) Поверните выпускной клапан против часовой стрелки на один полный оборот, опустите подъемный шток в крайнее нижнее положение. При необходимости примените силу. 6) Закройте выпускной клапан по часовой стрелке до упора и проверьте работоспособность домкрата. В случае необходимости повторите описанные выше действия еще раз.
	Уровень масла превышает допустимое значение.	Проверьте уровень и при необходимости слейте излишек, открыв маслозаливное отверстие.