

### **Порядок работы:**

- Нажмите кнопку «RESET» на счетчике и обнулите верхнее табло. Оно показывает разовый расход. Нижнее табло показывает суммарное количество перекачанной жидкости за смену (рядом с цифровым значением отображается «Reset Total»). Это значение можно обнулить, нажав на 3 секунды кнопку «Reset». На экране загорится надпись «Clean», после чего нужно нажать кнопку «Cal».
- Счетчик готов к работе. Можно начинать перекачивать через него жидкость.

### **Просмотр общего расхода:**

Для просмотра общего расхода за все время работы, нужно кратковременно нажать кнопку «Cal». Рядом с числовым значением на нижнем табло должна гореть надпись «Total».

### **Калибровка счетчика:**

- Нажмите кнопку «Cal» в течение 3 секунд.
- На табло отобразится значение калибровочного коэффициента. Кнопкой «Cal» можно изменять цифровое значение. Кнопкой «Reset» производится переключение между регистрами. Если в течение 5 секунд никаких манипуляций не производится, то установленное значение запоминается.
- Установленное по умолчанию значение калибровочного коэффициента: 1095.
- Изменение на 1 единицу изменяет точность показаний на 0,8%.
- Здесь же можно изменить единицы измерения перекачиваемой жидкости (L,GAL, QT, PT).

### **Замена источника питания:**

Когда на табло счетчика появится значек «-» «+», необходимо заменить источник питания.

Для этого нужно открутить крышку, вынуть разрядившиеся батареи, заменить их на новые и завинтить крышку на место.

Тип батареи: **LR1-N**, 1,5 В. Необходимое количество: 2 шт.