

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
арт. 13055И, 13056И

	<p>БОЧКОВОЙ СТАЛЬНОЙ НАСОС OZAR (Индия) Тип ARP1559</p> <p>роторный, глубина погружения от 480 до 900 мм, с телескопической заборной трубкой, стальным сливом и адаптером G 2" для бочки, арт. 13056И дополнительно укомплектован шлангом Ду 25-2000 мм со стальным сливом, двумя хомутами и защитной пружиной от излома</p> <p>Предназначен: для перекачки моторных масел, смазочных масел, дизельного топлива, керосина и других неагрессивных сред.</p> <p>Технические характеристики: Высота всасывания: 1,5 м, высота подъема 5 м, производительность до 30 л/мин, общая длина насоса 1,3 м</p> <p>Применение: перед использованием установить адаптер на заборную трубку, затем прикрутить её и изогнутый слив к насосу (для арт. 13056И на стальном сливе закрепить шланг 2 м) и вставить в бочку собранный насос до упора, вкрутить адаптер в соответствующее отверстие в бочке, после чего закрепить насос фиксатором. Вращать рукоятку до появления из слива перекачиваемой жидкости. Если после нескольких оборотов ручки жидкость не поступает, необходимо открутить изогнутый слив, и залить в выходное отверстие небольшое количество — примерно 100-200 мл, перекачиваемой жидкости, а затем снова прикрутить изогнутый слив, и вращать ручку до поступления жидкости из слива. Насос готов к работе.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Насос не предназначен для работы с водой, кислотами или бензином.</p> <p>Размеры в упаковке: 560x150x130мм, вес 5,6 кг</p>
--	--